


Пожалуйста, полностью прочитайте инструкцию перед сборкой.


Инструкция по сборке

Распакуйте палатку и разложите её на земле. Будьте осторожны, не используйте острые предметы, чтобы не повредить палатку.



Закрепите палатку на земле с помощью прилагаемых колышков.

Закрепите два стеклопластиковых стержня одинаковой длины, перекрещенных друг над другом, на кольцевой системе штифтов (маленький стальной штифт).



Затем прикрепите пластиковые зажимы к дугам палатки.

Теперь выровняйте палатку так, чтобы швы палатки соответствовали каркасу. Убедитесь, что вход выровнен правильно.



Теперь вставьте оставшийся стержень из стекловолокна у входа через стежок подола и закрепите его системой кольцевых штифтов.

Теперь натяните палатку со всех сторон колышками таким образом, чтобы линии были ровными.



Наконец, прикрепите все верёвки палатки к петлям, предусмотренным для крепления палатки.

Совет: Пожалуйста, убедитесь, что палатка хорошо натянута, чтобы избежать образования большого скопления воды во время дождя, что может привести к протечке палатки!



Демонтаж палатки

Убедитесь, что в палатке не осталось никаких личных вещей.

Теперь закройте все двери палатки (наружные створки не обязательно закрывать полностью, так как воздух изнутри должен выходить при складывании).

Теперь сложите обшивку палатки со стороны входа в противоположную заднюю часть палатки.

Повторяйте этот шаг до тех пор, пока ширина палатки не станет немного меньше длины упаковочного мешка.

Теперь разместите стержни палатки на одной из сторон.

Медленно сверните палатку, используя давление, чтобы воздух мог выйти полностью.

Теперь вы можете поместить палатку со всеми её принадлежностями в рюкзак и закрыть его.

Совет: если палатка все ещё мокрая или грязная, очистите её как можно скорее по возвращении домой - в противном случае материал палатки может начать затвердевать, что может повредить палатку.

В течение первых 24 часов ваша палатка будет немного провисать. Затяните все крепления ещё раз.